



## PINCE A DENUDER A 3 POSITIONS POUR FIBRE OPTIQUE

Modèle		H PF
Référence		364001
Coupe de la gaine extérieure	mm	1,6 ... 3 to 0,6...0,9
Coupe de la gaine primaire	µm	600...900 to 250
Coupe de la gaine de protection	µm	250 to 125



H PF

- Garder votre pince toujours propre
- Débloquer la vis de butée avec la clé Allen fournie afin de parer à la fermeture complète des ciseaux et de régler la coupe de la fibre \*



- 1.** Retirez la gaine extérieure avec la plus grande encoche de la pince. Couper et glisser

---

- 2.** Couper la fibre avec les ciseaux à fibre optique, modèle H TJ référence 364002

---

- 3.** Retirez la gaine primaire 900 µm (à ajuster selon modèle de fibre) avec l'encoche médium. La gaine de protection d'étanchéité 250µm est alors visible.

---

- 4.** Retirez la gaine de protection 250 µm jusqu'à 125 µm. Il est recommandé avec l'encoche fine de la pince de passer plusieurs fois jusqu'à obtenir la bonne coupe désirée.