

MANUALE D'USO IPC M300 250019

Internet via coassiale



ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C 08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (España) Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus V05



INDICE

IPC M300	
Schema di installazione	4
Connessione al IPC M300	
Interfaccia	6
EoC Manage	6
CNU List	7
CNU Query	
Slave Template	
Template apply	
Whitelist Settings	
Whitelist Settings:	
Execute unknown devices default whitelist:	
Sync Configure	
Update configure	
System info	
Save config	
Export config	
Restore default	
Config upgrade	
Firmware upgrade	
Reboot system	
Device manage	
Ports	
VLAN	
Rate limit	
User manage	
User list	
Add user	
Edit User	
Del user	
RF	
Level and Bandwidth	



MANUALE D'USO IPC M300

Advanced settings	
Working Channel	
Relay Settings	
Output level	
Broadcast Storm Control	
QoS	
Logout.	



IPC M300

-LED: I LED indicano: LINK se ci sono dispositivi collegati, POWER se è presente corrente elettrica, EOC



se il chip RF è corretto, SYSTEM dà lo stato del sistema. E1 ed E2 mostrano lo stato del traffico del DATA IN 1 e 2

-MGMT/DATA IN X: Questa porta consente al traffico di internet di passare, ma anche di collegarsi al dispositivo mediante l'IP 192.168.1.254.

-RESET: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

-CONSOLE: Connessione seriale per collegarsi al dispositivo.

-RF: Uscita per miscelare internet nell'installazione coassiale.

Schema di installazione





Connessione al IPC M300

Per collegarsi all'IPC M300, seguire i seguenti passi:

- 1. Collegarsi all'IPC M300 con un cavo di rete.
- 2. Configurare la scheda di rete del PC con un IP statico:

Proprietà - Protocollo Internet version	e 4 (TCP/IPv4)	\times
Generale		
È possibile ottenere l'assegnazione auto rete supporta tale caratteristica. In cas richiedere all'amministratore di rete le in	omatica delle impostazioni IP se la so contrario, sarà necessario npostazioni IP corrette.	
Ottieni automaticamente un indiriz	zo IP	
Utilizza il seguente indirizzo IP:		
Indirizzo IP:	192.168.1.232	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Gateway predefinito:		
Ottieni indirizzo server DNS autom	aticamente	
Utilizza i seguenti indirizzi server D	NS:	
Server DNS preferito:		
Server DNS alternativo:		
Convalida impostazioni all'uscita	Avanzate	
	OK Annulla	1

- 3. Aprire un browser web e digitare l'URL: http://192.168.1.254/
- 4. Il nome utente e la password sono admin / admin

Interfaccia

K BY ITS			
		Host Info	
C Manage	Host Name	EocMaster	
evice Manage	System Location	DefaultsysLocation	
er Manage			Apply Changes
vanced Settings		Product Info	
gout	Product Name	ANM8001H	
	Base Mac	1c184a31c787	
	System Name	NMS1000	
	Hardware Version	Version 1.0	
	Bootrom Version	V5	
	Software Version	NMS1000 11.3.00(ODM), Rele	ase(20616)
	10.00	1 days 10 barry 07 ministers	7

EoC Manage

In questo menù è possibile gestire tutto ciò che riguarda gli slave / dispositivi collegati all'unità master.

📕 EoC Manage
Working Channel
Auto VID
CNU List
CNU Query
Device Register
Slave Template
Template Apply
Whitelist Setting
Sync Configure
Update Configure
Loop Test



CNU List

Mostra tutti i dispositivi collegati al master.

	CNU List												
selec	select All CNU 🔻												
Port	TEI	MAC	Model	Link	Dow nStre am (Mbp s)	UpStr eam (Mbp s)	Avg Atten uatio n/Car rier(d B)	Auth	Enable Templa te	White List	User Name	Description	Action
cab0/2	3	1c18.4a34.8383	ANS5004WAC	1	196	0	0.00	YES		1			Mana Del
cab0/2	2	1c18.4a34.75cf	MSS5004W	1	255	0	0.00	YES		1			Mana Del
unknow	0	1c18.4a34.7f87	MSS5004W	x	0	0	0	YES		4			Mana Del
	Apply template Cancel												

Se è presente una matrice configurata (template), è possibile selezionare "Enable template" e poi applicare la stessa ai dispositivi che si vogliono configurare.

Se si vuole eseguire una configurazione individuale per ogni slave, nella colonna "Action" selezionare "Mana" per entrare nella configurazione del singolo slave.

Configurazione dello slave

Dopo aver selezionato "Mana" si entra nello slave. Appariranno vari menù dai quali si possono ottenere diverse informazioni.

sic Status	Other Status	MPDU	Signal	Edit	Qos	Update	Sync	Manage	Advance
				Basic	Status				
MAC	Address	1c18.4	a34.8383						
Link	Infomation	Link U	Jp						
Devic	ce Type	AN85	004WAC						
Syste	m Version	2.0.18	332						
EoC	Version	INT74	00-MAC-7-1-	7131-00-17-	20131108-FI	VAL-QCA7411	L-B		
Userl	Name								
TeleP	'hone								
Conta	act Address								
Desci	ription								



Signal

Mostra i livelli del segnale RF dello slave.

Signal Statistics					
Rx Stats					
Pre-FEC Bit Error Rate:	0.000000%	Dest PB CRC Error Rate:	0.000000%		
Available Margin:	0.000000%	Avg Bits/Carrier	0.000000		
Avg SNR/Carrier:	0.000000dB	Avg Attenuation/Carrier	0.000000dB		
Avg Output Power/Carrier:	0.000000dBm/Hz				
Tx Stats					
Source PB CRC Error Rate:	0.000000%	Avg Bits/Carrier	0.000000		
Avg SNR/Carrier:	0.000000dB	Avg Attenuation/Carrier:	0.000000dB		
Avg Output Power/Carrier:	0.000000dBm/Hz				

Edit

Consente di identificare lo slave e le sue informazioni fondamentali. Limita la larghezza di banda globale del dispositivo e, nella sezione Interfaccia, si possono aggiungere o configurare le interfacce desiderate.

			Basic Information			
MAC Address	1c18.4a34	4.75cf				
User Name						
Telephone						
Contact Address						
Description						
Choose Template	Custom	•				
			Cable Bandwith			
Uplink Limit	0	Kbps				
Downlink Limit	0	Kbps				
			MAC Address Limitin	ıg		
MAC Number Limit	0	▼ (0 mea	ns limit disabled)			
			NetWorks			
Interface Name	•		Port Map			Operate
1_INTERNET_R_V	ID1					
			Add			
			LAN			
LAN						
			WLAN			
			WLAN			
						Apply Changes

Nei vari menù LAN, WLAN e, se il dispositivo è AC, il menù WI-FI 5G, si possono configurare le rispettive opzioni.





WAN

È possibile aggiungere più di una WAN, se si necessita usare più di un servizio, altrimenti si modificano le impostazioni esistenti, stabilendo se il dispositivo funziona in modalità router o in modalità bridge. La WAN consente di stabilire anche una VLAN, nonché di selezionare le porte che si intendono vincolare alla stessa per offrire il servizio.

NetWorks Seeting						
VLAN ID	-1 (-1,1~4093), -1: mean not set VLAN ID					
802.1p	0					
Internet Name	INTERNET V					
Service Mode	Route T					
Enable NAT						
Link Type	DHCP V					
PortMap	IANI IAN2 IAN3 IAN4 WLAN1 WLAN2 WLAN3 WLAN4					
Apply Changes Cancel						

LAN

LAN Settings						
IP Address	192.168.1.1	Note:	change the IP, wil	l change the l	IP pool	
Subnet Mask	255.255.255.0	[
DHCP Server Enable	 Image: A start of the start of					
		DH	CP List			
Network type	Start IP		End IP		Leasetim	e (1~24 hours)
STB	192.168.1.10		192.168.1.20		12	
Phone	192.168.1.30		192.168.1.40		12	
Camera	192.168.1.50		192.168.1.60		12	
Computer	192.168.1.70		192.168.1.80		12	
DNS Settings						
Manual DNS						
				Apply Ch	nanges	Cancel



WLAN

In questa sezione è possibile configurare fino a 4 SSID, con i rispettivi parametri.

	Wireless Settings						
Enable Wireless	×						
	Basic Settings						
Network Type	802.11b/g/n Mixed						
Channel	6 🔻						
Channel Bandwidth	20 • MHZ						
Rate	Auto (The rate in bracket is for doubule antennas) 						
Tx Power	100% 🔻						
Guard Interval	Short •						
Country Code	China						
	Security Settings						
SSID Index	SSID1						
SSID	RL-SSID1						
Enable SSID	✓						
Hidden SSID							
AP Isolation							
Encrypt Type	WPA-PSK T						
WPA Cipher	AES 🔻						
WPA Key	the length of key is no less than 8 and no more than 64.						
Security Settings							

Dopo aver terminato le modifiche, è necessario applicarle per renderle effettive.

CNU Query

Possiamo effettuare una ricerca dello slave di cui abbiamo bisogno in base ai parametri consentiti dalla ricerca CNU.

							Quer	Conditio	n							
EoC Manage	MAC Addr	MAC Address (Format: H.H.H)														
CNU List	User Name															
 Slave Template 	Telephone															
 Template Apply 	Contact Ad	Contact Address														
• Whitelist Setting	Description	L I														
 Sync Configure Update Configure 															Query	
System Manage																
Pevice Manage							CNU List									
User Manage RF Advanced Settings	Port	TEI	MAC	Model	Soft Version	Link	Down Stream (Mbps)	Up Stream (Mbps)	Avg Attenuation / Carrier(dB)	Auth	Enable template	White List	User Name	Description	Action	
	unknow	2	741a.e0e4.a840	ANS5004WAC	2.0.30748	X	0	0	0	YES					Mana Del	
•	unknow	0	741a.e0e6.f94f	MSS5004W		X	0	0	0	YES					Mana Del	
	unknow	0	741a.e0e6.1beb	ANS5004WAC		×	0	0	0	YES		\sim			Mana Del	
	unknow	0	741a.e0e4.6abb	MSS5004W		X	0	0	0	YES		_			Mana Del	
	unknow	0	741a.e0e4.130c	ANS5004WAC		X	0	0	0	YES					Mana Del	



Slave Template

In questa sezione si può configurare il modello generale (template) che può essere applicato agli slave.

La sezione seguente descrive come applicare un template e i diversi elementi che lo compongono.

	Basic Status	Other Status	MPDU	Signal	Edit	Update	Sync	Manage	Advance
EoC Manage									_
CNU Query				Ba	asic Informatio	n			
Slave Template	MAC	Address	741a.e0e4	.a840					
Template Apply	User N	Name							
Whitelist Setting Sync Configure	Teleph	ione							
 Update Configure 	Conta	ct Address							
System Manage	Descri	iption							
Pevice Manage	Choos	e Template	Custom	~					
User Manage				C	able Bandwith	i			
RF	Uplink	c Limit	0	Kbps					
Advanced Settings	Down	link Limit	0	Kbps					
				MAG	C Address Limi	iting			
	MAC	Number Limit	0	✓ (0 means lim	it disabled)				
					NetWorks				
		Interface Na	me		Port Map			Operate	
	1_	INTERNET_R_	VID1	lan1 lan2	2 lan3 lan4 wlar	11 wlan5		2	
					Add		•		
					LAN				
					LAN				
					WLAN				
					WLAN				
					WIFI 5G				
					WIFI 5G				
								Apply Char	iges



Template apply

Di default il parametro è impostato "close" (disattivato); nel caso in cui si desideri utilizzare il template, è necessario impostarlo come "open" (attivato).

EoC Manage				
CNU List	Tomple	to Switch		
CNU Query	Tempia	te switch		
Slave Template	Apply the template to registered devices	close	~	
Template Apply			Save	Apply Template
Whitelist Setting			Jave	Apply lemplate
Sync Configure				
Update Configure				
System Manage				
Device Manage				
User Manage				
RF RF				
Advanced Settings				
🗖 Logout				



Whitelist Settings

Di default, la funzione "Whitelist settings" è disabilitata. Ciò consente a tutti gli slave di essere automaticamente aggiunti e funzionare. Se si vuole impedire loro di funzionare direttamente, è necessario modificarla ad "enable".

		White List Setting	
E FoC Manage	White list function	disable 🗸	
• CNU List			Apply Changes
CNU Query	Register devices default white list	enable 🗸	
 Slave Template Template Apply 			Apply Changes
Whitelist Setting	Unregister devices default white list	disable 🗸	
 Sync Configure Update Configure 			Apply Changes
System Manage	Unknow devices default white list	disable 🗸	
Device Manage			Apply Changes
📙 User Manage			
RF	Fromto	mimor dorigon default white list	
Advanced Settings	Execute	inknow devices default winte list	
Cogout	Execute unknow devices default white list now		Execute

Whitelist Settings:

- *Whitelist function*: Per applicare la configurazione della whitelist, questa opzione deve essere abilitata. Di default tutti gli slave vengono aggiunti automaticamente.
- *Register devices default in whitelist*: consente di registrare automaticamente gli slave. Di defualt è in stato "enable".
- Unregister devices default in whitelist: disabilita la registrazione degli slave. Deve essere configurato al contrario del precedente.
- Unknown devices default whitelist: inserisce nella whitelist i dispositivi che corrispondono ad altri modelli di slave.

Execute unknown devices default whitelist:

• Esegui subito la whitelist predefinita dei dispositivi sconosciuti: aggiungi tutti i dispositivi sconosciuti.



Sync Configure

Quest'opzione imposta la direzione della sincronizzazione.

	Set Sync Direction	
Sync Direction (only valid for registered gateway slave)	from master to salve 🔻	
		Apply Changes

From master to slave: Come indica il nome, la configurazione che prevale è quella del master sullo slave.

From slave to master: La configurazione che prevale, in questo caso, è quella dello slave. Questa modalità si utilizza quando si prevede di non usare il master per configurare gli slave.

	Auto Syno	c	
Enable Auto Sync	Enable 🔹		
Set Sync Interval	1	(1 ~ 10080 minutes)	
			Apply Changes

L'opzione "*Auto Sync*" sincronizza automaticamente la configurazione dello slave ogni "X" minuti, se è attiva. Ideale per evitare reset ai valori di fabbrica nei dispositivi e, di conseguenza, che questi perdano la configurazione.



Update configure

Questo passaggio deve essere eseguito slave per slave. È inoltre importante sapere che può essere eseguito solo se lo slave è in modalità *Route.* Gli slave in modalità *Bridge* non possono essere aggiornati in questo modo.

					Update C	onfigure			
EoC Manage	U	pdate Mode		TFTP 🗸					
CNU List		-							
CNU Query									
Slave Template	s	erver IP		0.0.0.0					
Template Apply								Apply	Changes
Whitelist Setting				0771.0		N 1 0 0			
Sync Configure	_			CNU Syst	em Updat	e Mode Configure	e		
Update Configure		Model	Mode	Update Address	Filenam	ie	Version		
System Manage					A.d	ld.			
Device Manage					Au	iu -			
📕 User Manage									
📕 RF									
Advanced Settings									
F Logout									

Per aggiornare gli slave remoto seguiremo i seguenti passi; tenete presente che occorre eseguire la procedura per ogni modello di slave da aggiornare:

- 1. Selezionare il pulsante "Add".
- 2. Compilare i campi presenti nella sezione "CNU System Update Configure".

	CNU System Updat	te Configure	
Devtype Name:	ANS3003 🗸		
Mode:	TFTP 🗸		
Server Ip:			
File Name :			
CheckNum:			
Version:			
Keep Configuration:			
		Apply Changes	Cancel

• *Devtype name*: dovremo selezionare il modello del dispositivo. Possiamo vederlo nella tabella degli slave della CNU List nella colonna "*Model*"

EKSELANS BY ITS

- Server IP: L'IP del PC o del dispositivo che utilizziamo come server. Dovremo installare un programma come TFTP64 da utilizzare come server TFTP.
- *File name*: Nome del file che utilizzeremo per aggiornare lo slave. Nome completo del file.
- *CheckNum*: Deve contenere checksum MD5 del file. A tale scopo è possibile utilizzare pagine Web o altre applicazioni.
- Version: Questa informazione si trova nel nome del file stesso dietro una lettera "r". Ad esempio, in un file "MSS5004W_EK_r32321_U.bin" la versione è "r32321".
- *Keep configuration*: Abilitare l'opzione se non vogliamo che si esegua un ripristino delle impostazioni di fabbrica una volta aggiornato.

3. Selezionare "Mana" nella CNU List.

							С	NU List							
EoC Manage	selec	t	All CNU 🗸												
CNU List CNU Query Slave Template	Port	TEI	MAC	Model	Soft Version	Link	Down Stream (Mbps)	Up Stream (Mbps)	Avg Attenuation / Carrier(dB)	Auth	Enable Template	White List	User Name	Description	Action
Vehitalist Satting	unknow	2	741a.e0e4.a840	ANS5004WAC	2.0.30748	X	0	0	0	YES					Mana Del
 Sync Configure 	unknow	0	741a.e0e6.f94f	M\$\$5004W		X	0	0	0	YES		\sim			Mana Del
 Update Configure 	unknow	0	741a.e0e6.1beb	ANS5004WAC		X	0	0	0	YES		V			Mana Del
System Manage	unknow	0	741a.e0e4.6abb	MSS5004W		x	0	0	0	YES					Mana Del
Device Manage	unknow	0	741a.e0e4.130c	ANS5004WAC		X	0	0	0	YES					Mana Del
User Manage													Apply	template	Cancel
RF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
Advanced Settings															
- Logout															

4. Selezionare l'opzione "Update".

	Basic Status Other Status MPDU	Signal Edit	Update	Sync Manage	Adv					
EoC Manage		CNU EOC Mo	dule Update							
CNU Query	Please input the update filename:	(fil	ename's length not lor	nger than 25)						
 Slave Template Template Apply 	Note that when updating please donot p	Note that when updating please donot power down Update								
 Template Apply Whitelist Setting 										
Sync Configure	EoC Module Update Status none									
Update Configure		CNU System	n Update							
Device Manage	Please set update infos at first:									
User Manage	Note that when updating please donot p	power down	Update							
RF										
Advanced Settings	System Update Status none	5								
Logout										
	CNU EOC Module PIB DOWNLOAD									
	Note that when downloading please do	not power down	Download							





5. Selezionare "Update"

sic Status	Other Status	MPDU	Signal	Edit	Update	Sync	Manage	Advan
			CNU I	EOC Module	Update			
Please filenar	input the update ne:			(filenam	e's length not lo	nger than 25)		
Note th	nat when updating	g please donot	power down		Update			
EoC N	Iodule Update St	atus non	e					
			CN	U System Up	date			
Please	set update infos	at first:						
Note th	nat when updating	g please donot	power down		Update			
System	n Update Status	non	e					
			CNU EOC N	Module PIB D	OWNLOAD			
Note th	nat when downlo	ading please do	onot power dov	vn	Download			

Se non si riesce a scaricare il file tramite TFTP, potrebbe trattarsi di un problema con il firewall di Windows o che qualche parametro sia stato impostato in modo errato in "CNU System update configure".

6. Dopo qualche minuto riavviamo il master e apparirà la nuova versione dello slave. Vedremo che è fatto e il download TFTP sarà terminato. Ek EKSELANS BY ITS

System Manage

System Manage
System Info
Save Config
Export Config
Restore Default
Firmware Upgrade

Reboot System

System info

Fornisce informazioni sul sistema, consente di identificare il dispositivo con nome e ubicazione.



	Host Info	
Host Name	EocMaster	
System Location	DefaultsysLocation	
		Apply Changes
	Product Info	
Product Name	ANM8001H	
Base Mac	1c184a31c787	
System Name	NMS1000	
Hardware Version	Version 1.0	
Bootrom Version	V5	
Software Version	NMS1000 11.3.00(ODM), Re	lease(38839)
Uptime	68 days, 18 hours, 7 minites, 4	17 seconds



Save config

Menù per salvare la configurazione. Dopo ogni modifica apportata al master o alla configurazione slave salvata nel master è necessario salvare le modifiche. Altrimenti, la configurazione modificata non verrà caricata al riavvio.

EoC Manage System Manage System Info Save Config Export Config Restore Default Config Upgrade Firmware Ungrade	To keep all your changes in system, and auto load it everytime when system start, you must save configuration as system's startup config. If you are sure want to do this, please click Confirm Save button.
Reboot System Device Manage User Manage	Commissave
RF Advanced Settings Logout	

Export config

Esporta la configurazione del master.

EoC Manage System Manage System Info Save Config Export Config Restore Default Config Upgrade Firmware Upgrade Reboot System Device Manage	Export config
User Manage RF	
Advanced Settings	

Il file risultante può essere salvato su un qualsiasi computer e caricato poi come se fosse un nuovo FW attraverso l'opzione "Firmware upgrade". Si tenga presente che in questo caso la configurazione caricata sul master proviene da un altro master con modello e versiione firmware specifici.



Restore default

Ripristinare il master alle impostazioni di fabbrica. È necessario riavviare il sistema affinché la modifica abbia effetto.

EoC Manage System Manage System Info	To restore the startup config to factory default configuration , you must erase current saved system's startup config .
 Save Config 	If you are sure want to do this, please click Restore Defaultbutton.
Export Config	
Restore Default	
Config Upgrade	
Firmware Upgrade	Restore Default
Reboot System	
Device Manage	
📕 User Manage	
RF RF	
Advanced Settings	
F Logout	

Config upgrade

Possiamo importare il file che abbiamo creato quando abbiamo effettuato una copia di backup. Di default , il nome del file è "rlos_cfg.install".

EoC Manage	Please Select the file you want to upgrade:
System Manage	Electrorebive. No se ha calessianado pinavía arabiva
System Info	
 Save Config 	
Export Config	
Restore Default	
Config Upgrade	
Firmware Upgrade	
Reboot System	
Device Manage	
User Manage	
RF	
Advanced Settings	
Logout	



Firmware upgrade.

Selezionare il nuovo firmware per aggiornare il master. È IMPORTANTE VERIFICARE CHE IL FILE CHE SI STA PER CARICARE SIA CON ESTENSIONE ".install" POICHÉ IL FILE SCARICATO POTREBBE ESSERE UN FILE ".zip", QUINDI SARÀ NECESSARIO DECOMPRIMERLO PRIMA DI CARICARLO SUL MASTER.

Dopo l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un "Ripristino predefinito" in modo che l'aggiornamento venga applicato correttamente.

EoC Manage	Please Select the file you want to upgrade:	
 System Manage System Info 	Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo	
 Save Config Export Config 		Start Upgrade
 Restore Default Config Upgrade 		
 Firmware Upgrade Reboot System 		
E Device Manage User Manage		
RF		

Reboot system

Riavvia il sistema. Le impostazioni precedentemente salvate con l'opzione "Save config" non andranno perse.

EoC Manage	
System Manage	
System Info	
Save Config	
Export Config	
Restore Default	Reboot System
Config Upgrade	
Firmware Upgrade	
Reboot System	
P Device Manage	
📕 User Manage	
RF RF	
Advanced Settings	
F Logout	



Device manage



Ports

Mostra lo stato delle diverse interfacce del dispositivo.

EoC Manage	PORTS MANAGE
 System Manage Device Manage Ports VLAN Rate Limit User Manage RF 	Click any port to see or config details.Color ExamplePort's admin stat is enable and link stat is up.Port's admin stat is enable and link stat is down.Port's admin stat is disable
Logout	This page will auto refresh in 14 seconds. Refresh Now



VLAN

	VLAN M	IANAGE
VLAN list:	default ~	Delete Create
	VLAN	Details
VLAN NAME:		default
VLAN ID:		1
VLAN IP:		192.168.1.254
NETMASK:		255.255.255.0
GATEWAY:		
		Change
	VLAN	PORTS
Tagged ports:		
Untagged ports:	012	
		Config

Il pulsante "Add" consente di aggiungere le VLAN che il Master gestirà. Se le VLAN non vengono aggiunte e collegate alle porte, il traffico non passerà. Possiamo assegnare un IP per il master in ciascuna VLAN.

Le porte sono le seguenti:

- 0:DATA IN 1.
- 1:Data IN 2.
- 2:RF+DATA OUT.

Rate limit

Permette di limitare traffico delle diverse interfacce, di default è disabilitato.

	Rate Limit		
Ports	Velocidad de bajada (0 ~ 1048512)	Velocidad o	de subida (0 ~ 1048512)
eth0/0	0 Kbps	0	Kbps
eth0/1	0 Kbps	0	Kbps
cable0/2	0 Kbps	0	Kbps
			Apply Changes



User manage



User list

Mostra gli utenti attuali e il ruolo definito per ciascun utente.

User Name
admin
user
Total 2 users in syst
User
User
er
ings

Add user

Permette di creare utenti. L'utente normale è limitato e può gestire solo gli slave.

	Add User
gs	Please input the user's name and login password you want to add: User Name: Login Password: Confirm Login Password:



Edit User

Consente di modificare la password di accesso dell'utente o cambiarla per l'utente amministratore. L'utente normale non avrà accesso alla maggior parte delle opzioni e non potrà configurare gli slave.

ge anage nage ge r r Settings

Se si perde la password per accedere master, l'unico modo sarà eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica con il pulsante RESET sul lato anteriore, premendolo per circa 30 secondi.

Del user

Permette di cancellare un utente.

	Delete User
lanage m Manage e Manage Manage	Please select the user you want to delete : admin
r List User : User User	Delete

Fare attenzione a non eliminare l'utente con privilegi di gestione. In questo caso, una volta perso l'accesso e la gestione, sarà necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica.



RF



Level and Bandwidth

Level and Bandwidth				
Port	cab 0/2	۲		
outputlevel	112		dBuV (84~112)	
startfreq	7.5		MHz	
endfreq	67.5		MHz (22.5~67.5)	
				Apply Changes

È possibile regolare il livello del segnale in uscita. È raccomandabile alzare il livello di uscita a 112.

Advanced settings

Advanced Settings	
Working Channel	
Relay Setting	
Output Level	
SNID State	
Broadcast Storm Control	
• Qos	

Working Channel

Stabilisce la modalità di comunicazione da master a slave. Se si verificassero dei problemi al momento di vincolare lo slave con il master, la ragione potrebbe essere questa opzione.

Se sussistessero dei problemi, si può provare a inserire la seguente configurazione:

age Manage Ianage	Port	cab 0/2 🗸	
age ge			
e			
	Channel	Object	
	Channel	China3 V	
			Apply Chang
s			
n Control			



Relay Settings

Permette la modifica del NMK.

Relay Setting				
Port	cab 0/2 🗸			
MAC	74:1a:e0:e3:80:29			
Software Version	INT7400-MAC-7-1-7131-00-1	7-20131108-FINAL-AR7410-A		
Module Type Name	7400(Master) ~			
NMK	HomePlugAV	(Default NMK:HomePlugAV)		
		Apply Changes		
	Download PIB File of EOC	Module		

Output level

Permette di attenuare l'uscita RF nel caso in cui abbiamo interferenze con altri dispositivi nella stessa frequenza di lavoro.

Adjust Output Level			
Coax Port2	disable 🗸		
	0dB 🗸		
		Apply Changes	



Broadcast Storm Control.

Quando rileva un eccesso di trasmissioni, bloccherà il traffico verso gli slave. Si tratta di una protezione per evitare l'overflow degli slave, ad esempio se il traffico Broadcast viene introdotto per errore o necessità al master.

EoC Manage
System Manage
- Device Manage
User Manage
RF
Advanced Settings
 Working Channel
Relay Setting
Output Level
SNID State
 Broadcast Storm Control
• Qos
Logout

QoS

Qos				
QOS Type		Default CAF 🗸		
VLAN Tag		Default VLAN T		
Priority-0	Low 🗸	Priority-0 TOS Bit	s Low 🗸	
Priority-1	Lowest 🗸	Priority-1	Lowest 🗸	
Priority-2	Lowest 🗸	Priority-2	Lowest 🗸	
Priority-3	Low 🗸	Priority-3	Low 🗸	
Priority-4	High 🗸	Priority-4	High 🗸	
Priority-5	High 🗸	Priority-5	High 🗸	
Priority-6	Highest 🗸	Priority-6	Highest 🗸	
Priority-7	Highest 🗸	Priority-7	Highest 🗸	
Default CAP				
IGMP:	CAP 3 🗸	Unicast:	CAP 1 🗸	
Managed Stream:	CAP 2 🗸	Multicast/Broadcast:	CAP 1 🗸	
			Apply Changes	

Qos				
Tx Buffer Allocation Based on Priority				
Enable	Disable 🗸			
Cap0 and Higher:	20 %	Cap1 and Higher:	25 %	
Cap2 and Higher:	45 %	Cap3:	10 %	
			Apply Changes	

Selezionando il diverso "Tipo QoS" verranno applicati i parametri configurati.

- VLAN Tag: la priorità viene assegnata in base a come configuriamo il QoS sullo slave.
- TOS Bits: la priorità viene assegnata in base a come configuriamo il QoS sullo slave.
- Default CAP: Il QoS viene applicato a seconda del tipo di traffico.

Tx Buffer Allocation Based on Priority: possiamo abilitarlo e riservare una % di traffico in base al CAP assegnatogli. Viene utilizzato solo quando è selezionata l'opzione "Default CAP".

Logout.

Ci permette di uscire dal menu iniziale per accedere con il nostro utente e scegliere la lingua.

•• Questo manuale è stato sviluppato per fornire orientamento e supporto. Tuttavia, l'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o modifiche nelle procedure qui descritte. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al contenuto del manuale senza preavviso.