

CAIXAS DE INTERIOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE FIBRA

RS 24-12 · ARS 12





RS 24-12

- ✓ Registro secundário
- ✓ Para 12 fibras conectorizadas ou 24 fibras fusionadas.
- ✓ Adaptadores SC/APC não incluídos.

ARS 12

- ✓ Placa com 12 adaptadores SC/APC montados para RS 24-12.



RS 24-12



Acessórios de
RS 24-12



ARS 12

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		RS 24-12
Código		361041
Entradas / Saídas cabo de fibra troncal		2
Número e diâmetro de entradas/saídas do cabo de fibra troncal	mm	2x 16
Bandeja para fusão		Fija
Capacidade da bandeja para fusão		24
Capacidade de adaptadores SC/APC		12
Suporte para divisor		1
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	mm	
Acessórios incluídos		24x Protetores termo retráteis de fusão de 45mm 5x Abraçadeiras de fixação de cabo de fibra 3x Parafusos e buchas de fixação
Embalagem		1/20

REFERÊNCIA		ARS 12
Código		361042
Adaptadores SC/APC		12